

Tutti i lavelli TELMA sono provvisti di prefori per il montaggio della rubinetteria. In alcuni modelli sono presenti più prefori (**fig. A**) per cui l'installatore può decidere dove posizionare il rubinetto.

ATTENZIONE!

Per evitare rotture del lavello, il completamento del foro va effettuato solo ed esclusivamente con una fresa $\varnothing 35-37$ mm, seguendo le indicazioni mostrate nelle figure B e C. Su richiesta, e ad un prezzo contenuto, la TELMA può fornire sia il **kit completo** per la foratura del lavello composto da **Codolo + Fresa (code KITFRESA)**, sia la **fresa diamantata di ricambio (code FRESA)**.

I due elementi sono visibili sia nella pagina dedicata agli accessori, sia nelle immagini sottostanti (**fig. D e E**).



Fig. D
Kit composto da
Codolo + Fresa



Fig. E
Fresa diamantata per
foro rubinetto $\varnothing 35-37$ mm



Fig. A
Prefori presenti nei lavelli TELMA



Fig. B
Posizionare la fresa in
corrispondenza del preforo



Fig. C
Procedere con il completamento del
foro



TELMA

DELTA s.r.l. socio unico:
Profile s.a.s. di Bertini Sandrino e Bugliacchio Antonio & C.
Via Grazia Deledda, 3 - 62010 Montecassiano (MC) ITALY
Tel. +39 0733 290561 - Fax +39 0733 290593
info@telmacucina.it - www.telmacucina.it