


Upotreba i održavanje

Uključite aspirator minut pre kuvanja da biste napravili strujanje vazduha koji kanališe dim i paru prema aspiratoru. Manje brzine su generalno dovoljne za kuvanje. Velike brzine su potrebne za kuvanje koje proizvodi snažniji miris i paru, kao npr. grilovanu hranu. Ako je potrebno, ostavite da aspirator radi čak i kada je kuvanje završeno tako da svi mirisi i para mogu pravilno da se usisaju.

- ❖ Perite metalne filtere za odmašćivanje ručno u sudoperi svaka dva meseca
- ❖ Zamenite sintetički filter za odmašćivanje svaka dva meseca
- ❖ Ispravno održavanje garantuje efikasnu upotrebu aspiratora. Pažnja: Mast na filterima je zapaljiva, čistite aspirator redovno
- ❖ Menjajte anti-miris filtere svaka tri meseca (važi za filtrirajuće aspiratore)
- ❖ Održavanje garantuje efikasnu upotrebu aspiratora. Vrednosti su bazirane na standardnoj upotrebi aspiratora, tri puta dnevno.

Čišćenje aspiratora:

- ❖ Uklonite nečistoće vlažnim sunderom i malo neutralnog sapuna
- ❖ Pređite vlažnom krpom
- ❖ Osušite suvom krpom. Ako je aspirator od nerđajućeg čelika, koristite sredstvo za tu primenu
- ❖ Čistite unutrašnjost aspiratora jednom godišnje



mekappa